

REFILL CARTRIDGE HP C7115A DENGAN LUBANG

www.printermurah.com

Peralatan yang dibutuhkan :



Solder Pembuat
Lubang



Corong Penuang
Toner



Penutup Lubang



Toner

Prosedur :

1. Panaskan solder pembuat lubang.
2. Buat lubang pada posisi seperti di gambar, hati-hati jangan sampai potongan plastik jatuh ke dalam cartridge karena akan merusak cartridge dan membuat cacat hasil print-outnya.
3. Pasang corong dan masukkan toner lewat lubang yang telah dibuat tadi.
4. Pasang penutup lubang.
5. Kocok cartridge agar toner tidak mengumpul.
6. Cartridge siap dipakai.

